



# Teja Hobby Brico



La colocación de las tejas "ROOFY" no comporta dificultades. Sin embargo, se recomienda seguir algunas indicaciones que la vuelven más simple, rápida y segura. Si utilizamos una tela impermeable, es posible instalarla también con pendientes de menos de 10% (recomendamos este capítulo como medida de seguridad en instalaciones no profesionales)

El montaje se viene ejecutado de izquierda hacia la derecha para las líneas completas horizontales y desde el borde inferior (línea del canalón) hacia arriba (línea de caballete), prestando atención para que la orientación de la teja no se desvíe del soporte a medida que vamos completando filas. Se recomienda realizar un replanteo previo y simular antes de atornillar como van a llegar las tejas a los extremos cuando estén montadas y atornilladas. En el caso de ROOFY® HOBBY BRICO, se debe prestar atención al correcto "encaje" entre las tejas, tal como se muestra en la secuencia fotográfica. **Más información en : [www.roofy.es](http://www.roofy.es)**